



# Procedure

## Bilag A til Tilslutningsbestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg

1. Anlægsejeren/installatøren indhenter Nordvestjyllands Brandvæsens tilslutningsbestemmelser med tilhørende bilag samt afklarer alle spørgsmål vedrørende nøgleboks m.v.
2. Anlægsejeren/installatøren er ansvarlig selv at kontakte udbyder af tele-/dataforbindelse for oprettelse af en alarmoverføring.
3. Anlægsejeren/installatøren returnerer "Tilslutningsaftale" bilag B samt bilag H til Nordvestjyllands Brandvæsen i udfyldt og underskrevet stand på [myn@nvjbrand.dk](mailto:myn@nvjbrand.dk)
4. Nordvestjyllands Brandvæsens vagtcentral opretter anlægget. Så snart TDC har oprettet alarmoverføringen kan anlægsejeren/installatøren få oprettet "prøve poll" efter aftalen med Nordvestjyllands Brandvæsens vagtcentral.
5. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) hos Nordvestjyllands Brandvæsen efter nærmere aftale og bilag G.
6. Anlægsejeren/installatøren fremsender følgende dokumenter til Nordvestjyllands Brandvæsen:
  - Godkendt 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN 45004
  - Tilkørselsplan I pdf, med angivelse af placering af nøgleboks, blitz, ABA-central samt tilkørsels-/brandveje
  - Situationsplan jf. pkt. 3.2
7. Efter godkendelse fra Nordvestjyllands Brandvæsen idriftsættes alarmoverføringen endeligt.

### Vigtige adresser og telefonnumre:

#### Myndighed

**Nordvestjyllands Brandvæsen**  
Fælledvej 17  
7600 Struer

**Telefon: 40 53 00 30**

Telefontid mandag til torsdag mellem  
kl. 08.00-15.30

Telefontid fredag mellem kl. 08.00 –  
14.00

#### Vagtcentral - ABA

**Falck**  
Hjulmagervej 20  
9000 Aalborg

**Telefon: 70 23 23 73**